Winpower

# 使用手册

为了保护软件被安全使用,特做如下修改:

- Winpowe 设置密码使用 AES 加密
- 使用 https 访问 winpower web, 不再使用 http
- 修改设置密码前需输入旧密码
- Winpower 在登录后1小时后,管理权限自动登出,需要重新输入密码获 取管理员权限
- Winpower RMI 服务实现身份验证机制
- 使用 ProGuard 混淆加密 Application. jar



# 目录

目录	2
第一章 软件介绍	5
1.1 简介	5
<b>1.2</b> 软件结构	5
1.3 使用范围	6
<b>1.3.1</b> 单台计算机的应用	6
<b>1.3.2 局域网/互联网中的应用</b>	6
<b>1.4</b> 软件功能和优点	6
第二章 软件的安装卸载及运行环境	8
2.1 软件运行环境	8
2.1.1 硬件要求	8
2.1.2 所支持的操作系统	8
2.2 软件的安装	8
2.2.1 Windows 系统	8
2.2.2 Linux 系统	9
<b>2.2.3 Mac 系统</b>	0
<b>2.2.4 其他系统</b> 10	0
<b>2.3 软件的启动</b>	0
<b>2.3.1 Windows 系统</b> 10	0
<b>2.3.2 Mac 系统</b>	0
<b>2.3.3 其他系统</b> 1	1
<b>2.4 软件的卸载</b>	1
<b>2.4.1 Windows 系统</b> 1	1
<b>2.4.2 Mac 系统</b>	2
<b>2.4.3 其他系统</b> 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	2
<b>第三章 具体功能使用介绍</b> 11	3
<b>3.1 软件管理</b>	3
<b>3.1.1 成为管理员及密码修改</b> 11	3
<b>3.1.2 通讯口设定</b> 11	3
<b>3.2 自动搜索设备</b>	3
<b>3.3 本地监控</b> 1	3
<b>3.3.1 设备通讯方式</b> 11	3
<b>3.3.1.1 串口通讯</b>	4
<b>3.3.1.2 USB 通讯</b> 1	4
<b>3.3.2 设备状态查看</b> 14	4
<b>3.3.3 设备控制参数设置</b> 14	4
<b>3.3.4 设备关机控制</b> 1	5
<b>3.3.5 电池控制参数设置</b> 1	7
<b>3.3.6 电池自测试</b>	8
<b>3.3.7 设备记录</b>	9
<b>3.3.7.1 记录设定</b> 1	9
<b>3.3.7.2 数据记录</b> 20	0
<b>3.3.7.3 事件记录</b> 20	0

# Winpower

<b>3.3.8 输出开关控制</b>	21
3.3.9 设备型号设定	21
3.3.10 电池自测试设定	22
3.4 事件告警通知方式	22
<b>3.4.1</b> 实时告警框通知	23
3.4.2 邮件通知	23
3.4.3 短消息通知	24
3.5 关机保护功能	25
3.5.1 本地关机保护	25
3.5.2 远程关机保护	27
3.6 远程监控	29
3.6.1 通过不同电脑上安装的监控软件的 Manager 界面进行设备远程监控 …	29
<b>3.6.2</b> 通过手机网页进行设备远程监控	32
<b>3.6.3 APP</b> 功能	33
3.7 SNMP 集中监控	35
3.7.1 成为 SNMP 节点的管理员	36
3.7.2 区域管理	36
3.7.3 UPS 管理	37
3.7.4 SNMP 事件记录	38
3.7.5 SNMP Trap 接收端口设置	39
3.8 偏爱选项设定	40
3.8.1 温度单位	40
3.8.2 日期格式	40
3.8.3 底图格式	40
3.8.4 进阶设定	40
3.9 语言选择	40
3.10 帮助	40
3.10.1 在线帮助	40
3.10.2 日期格式	40
第四章 常见客户使用问题咨询	42
<b>4.1</b> 软件端口占用处理	42
<b>4.2</b> 冗余 UPS 供电时关机保护功能	42
4.3 关于 Debian Etch Stable Core 2.6 18-5-486 系统上软件和 UPS 的通讯.	45
4.4 关于 RedHat Core 2.6 9 系统上软件和 UPS 的通讯	46
4.5 Mac 10.5 系统在终端界面打开时无法通过软件正常关闭	46
4.6 如何在 Windows server 2008 core 系统上使用软件	47
4.7 如何在 VMware ESX 3.5/4.0/4.1 系统上使用软件	49
<b>4.8</b> 如何在 VMware ESXi 系统上使用软件	54
附录 A-术语及部分内容说明	55
附录 B-事件表	56





## 第一章 软件介绍

#### 1.1 简介

Winpower 软件是 UPS 监控软件,既能支持本地 UPS 监控,也能支持网络中的 UPS 远程监控.

通过软件实时监控 UPS 的状态,UPS 状态异常时,软件进行即时告警通知,实现关键设备的保护以及正常关闭计算机系统,使被保护的设备不会因市电的突发故障而遭到严重损坏.

软件具有远程关闭电脑系统的功能,可以对网络上的多台计算机提供安全保护.市电故障时,在 UPS 能够提供合理的供电保护之前及时保存应用程序数据并关闭计算机系统.

#### 1.2 软件结构

软件有三部分组成: Agent(代理), Monitor(监视器),任务栏图标.

▲ 关于 Agent 的具体含义,详见附录-术语解释部分.

三部分关系如图 1.2.1.



图 1.2.1

Agent (代理) 是软件的核心,作为系统的一个服务程序在后台运行.Agent (代理)负责与 UPS 进行通讯,记录 UPS 事件,通知用户异常事件的发生,根据用户要求执行某些操作,必要时可关闭计算机系统及 UPS. Agent (代理)可以通过 Monitor (监视器)来进行参数 设定管理.

Monitor(监视器)是软件用户界面程序,运行时与 Agent 通讯.通过用户界面使用者可以 查看 UPS 的实时状态信息,进行 UPS 控制参数设置以及关机参数设定.通过 Monitor(监视器) 可以查看本机以及局域网中计算机所监控的任意一台 UPS 的状态信息.

**任务栏图标**是软件运行的管理工具,运行时在 Windows 系统任务栏的状态区中显示.当 从系统"开始"菜单启动软件或软件安装后计算机启动并登录后,软件正常运行时在桌面任务 栏会自动启动一个绿色电源图标.

#### ▲ 只有在 Windows 系统下才有该任务栏图标.

任务栏图标可以提示用户当前软件后台程序的运行状态,有两种状态图标,如图 1.2.2.

💥 10:49 AM	表示 Agent 停止
👷 10:48 AM	表示 Agent 在运行

图 1.2.2



1.3 使用范围

1.3.1 单台计算机的应用

如图 1.3.1



图 1.3.1

1.3.2 局域网/互联网中的应用



图 1.3.2

#### 1.4 软件功能和优点

- 1. 软件启动后, 永不停顿地运行, 一天 24 小时保护关键设备
- 2. 信息查看方便, 市电/设备型号/负载量/电池信息等在同一窗口显示, 一览无遗
- 3. 首次安装后自动搜索本地监控的设备
- 4. 远程监控局域网和互连网中的计算机所监控的设备
- 5. 安全保护机制,可以设置系统管理员密码,以防他人恶意破坏.只有系统管理员才可 有控制设置权限,非管理员用户只能查看信息,不可设置
- 6. 数据保护功能,在系统关闭前能自动关闭正常运行的大部分应用程序并保存其对应 文档
- 7. 定时开关机功能, 根据需要自动开启关闭设备的输出
- 8. 定时电池自测试功能,及时检测设备的可靠性
- 9. 网络关机功能, 最大限度保护网络中的计算机安全关闭
- 10. 设备数据和设备事件记录,为设备维护人员提供参考信息



11. 灵活多样的通知手段, 让使用者及时了解设备异常状况以便采取解决措施

11.1 邮件通知

11.2 短消息通知

12. SNMP 集中监控功能可以通过 SNMP 卡来监控分布于不同区域的 UPS 状态和数

据



### 第二章 软件的安装卸载及运行环境

#### 2.1 软件运行环境

#### 2.1.1 硬件要求

1. 至少 256MB 可用硬盘空间

2. 系统须安装 TCP/IP 协议才能支持软件网络管理功能

3. 计算机进行设备直接通讯监控时, 须有空闲的的通讯口 (RS232 或 USB 接口), 以及 对应的通讯线

注意:操作系统必须支持 1.7 以上的 JDK,否则软件无法正常运行。

#### 2.1.2 所支持的操作系统

Windows server 2000 Windows server 2003 Windows server 2008 Windows 2008 server core Hyper-V server 2008 Windows XP Windows vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows SBS 2011 Windows server 2012, 2016 Hyper-V server 2012 Linux Unix Mac OS X VMware ESX 3.5, 4.0, 4.1 (paid version) VMware ESXi 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 (paid version) XenServer 5.5, 6.2, 6.5, 7.2

#### 2.2 软件的安装

▲ 软件的安装需要系统管理员权限!

▲ 安装于 Windows 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, windows 10 以及 Windows 2012 时, 须右键点击"setup"图标,在弹出的菜单中选中"Run as administrator". 如果弹出"user account control"对话框, 请选择"allow".

#### 2.2.1 Windows 系统

Windows 系统下的安装档\Windows\setup.exe,双击安装档出现安装界面,如图 2.2.1.1.



I Tinpover			
	Introduction		
Introduction	InstallAnywhere will guide you through the installation of Winpower.		
<ul> <li>Choose Install Folder</li> <li>Choose Shortout Folder</li> <li>Pre-Installation Summary</li> </ul>	It is strongly recommended that you quit all programs before continuing with this installation.		
<ul> <li>Installing</li> <li>Install Complete</li> </ul>	Click the 'Next' button to proceed to the next screen. If you want to change something on a previous screen, click the 'Previous' button.		
	You may cancel this installation at any time by clicking the 'Cancel' button.		
InstallAnywhere by Macrovision —			
<u>C</u> ancel	Previous Next		

图 2.2.1.1

根据界面提示进行安装,安装完成后出现画面如图 2.2.1.2.

½ Winpower	
	Install Complete
<ul> <li>Introduction</li> <li>Choose Install Folder</li> <li>Choose Shortcut Folder</li> <li>Pre-Installation Summary</li> <li>Installing</li> <li>Install Complete</li> </ul>	Congratulations! Winpower has been successfully installed to: C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware Press "Done" to finish the installation.
InstallAnywhere by Macrovision — <u>C</u> ancel	Previous Done

图 2.2.1.2

点击"Done"结束软件的安装.

#### 2.2.2 Linux 系统

对于 Linux 系统, 拷贝 Linux / LinuxAMD64 和 InstallerData 文件, 通过命令进入 Linux / LinuxAMD64 文件中执行./setup.bin 命令开始安装软件, 安装界面显示同



2.2.1 章节中的 Windows 系统下安装界面; 对于 Console 模式的 Linux 系统,进入 Linux / LinuxAMD64 文件夹执行./setup\_console.bin,根据提示进行安装. 注意: Linux 脚本是用于 32 位操作系统; LinuxAMD64 脚本是用于 64 位操作系统.

#### 2.2.3 Mac 系统

在苹果系统,对于 Mac 10.6 或者更早的 Mac OS,进入\MacOSX 文件夹,双击 setup.zip 开始安装。对于 Mac 10.6 或者后面的 Mac OS,进入 \MacOSX10.7andLater 文件夹,双击 .mpkg 开始安装。

#### 2.2.4 其他系统

复制其他系统的安装文件夹和 InstallerData 文件,进入其他系统安装文件夹,若是 有图形界面的系统执行./setup.bin 开始安装,若是文本界面的系统,则执

行./setup\_console.bin开始安装。

例如,对于 Unix 系统,复制 GenericUnix 文件以及 InstallerData 文件,进入 GenericUnix 文件,若是有图形界面的 AIX 系统,执行./setup.bin 开始安装,若是文 本界面的 GenericUnix 系统,则执行./setup\_console.bin 开始安装。

#### 2.3 软件的启动

#### 2.3.1 Windows 系统

安装后从系统"开始"菜单中所有程序中启动软件后台服务程序 Agent,如图 2.3.1.1.



图 2.3.1.1

正常启动后会在任务栏看到软件对应的图标,表示后台服务程序已经正常运行,如下 图 2.3.1.2.



图 2.3.1.2

"Start Agent"启动本地 agent; "Stop Agent"停止本地 agent; "Start Monitor"启动软件界面; "Exit"退出后台服务程序.

▲ 在 Windows 2008, Windows Vista, Window 7, Windows 8, Windows 10 以及 Windows 2012 系统下,点击"Exit"退出后,再次运行软件需要重新启动电脑运行软件,或者 你有管理员权限无需重新启动电脑,在任务管理器中启动软件对应的服务"UPSmonitor"之后,再从"开始"中启动软件,绿色小图标即会显示软件正常运行.

#### 2.3.2 Mac 系统

默认的安装目录为 /opt/MonitorSoftware, 进入安装目录安装目录为



/opt/MonitorSoftware, 通过命令 sudo ./agent start 启动 agent, 通过命令 sudo ./monitor 启动监控软件界面.

#### 2.3.3 其他系统

其他系统下默认安装目录为 /opt/MonitorSoftware, 进入安装目录安装目录为 /opt/MonitorSoftware, 通过命令./agent start 启动 agent, 通过命令./monitor 启动监控 软件界面.

#### 2.4 软件的卸载

#### 2.4.1 Windows 系统

关闭软件用户界面,选择图 2.3.1.2 中的"Exit"选项退出后台服务程序,通过从系统"开始"菜单中所有程序中卸载软件,如图 2.4.1.1.提示:也可以通过控制面板中添加或删除程序列表中找到对应的项卸载软件.

▲ 卸载前一定要退出软件界面和后台服务程序,否则软件不能干净卸载.

▲ 卸载于 Windows 2008, Windows Vista, Window 7, Windows 8 以及 Windows 2012 时,须以管理员身份卸载,在弹出的菜单中选中"Run as administrator". 如果弹出"user account control"对话框,请选择"allow".



图 2.4.1.1

卸载画面如图 2.4.1.2.





图 2.4.1.2

卸载完毕后出现画面,如图 2.4.1.3.点击"Done"完成软件卸载.

🗏 Uninstall Winpower		
		Uninstall Complete
<ul> <li>Introduction</li> <li>Uninstalling</li> <li>Uninstall Complete</li> </ul>	All items were successfully unir	nstalled.
		Previous Done

图 2.4.1.3.

#### 2.4.2 Mac 系统

苹果系统下,关闭软件画面,进入安装目录,通过命令 sudo ./agent stop 停止 agent,通过命令 sudo ./Uninstall 启动监控软件卸载界面.

#### 2.4.3 其他系统

其他系统下,关闭软件画面,进入安装目录,通过命令./agent stop 停止 agent,通过命令./Uninstall 启动监控软件卸载界面.



# 第三章 具体功能使用介绍

#### 3.1 软件管理

#### 3.1.1 成为管理员及密码修改

▲ 软件的所有设定操作只能成为管理员后才有权限进行设定,软件默认是非管理员, 非管理员只有查看权限.

成为系统管理员的操作:选中软件树图中的 agent 节点(电脑名),由"系统"菜单中的 "成为系统管理员"菜单项,显示对话框,如图 3.1.1.1.在对话框中输入软件密码,点击"确定" 按钮.如果密码不正确,会弹出消息框提示密码有误;密码正确就可以获得管理员权限,可 以进行相关参数设置.

以管理员身分操作	
密码:	
确定(0)	取消(C)

#### 图 3.1.1.1

软件的初始密码为空,成为软件管理员后,用户可以自己设定密码,通过"系统"菜单中的"更改管理员密码"菜单项来打开密码更改界面,显示如图 3.1.1.2. 用户输入新密码并进行确认输入,点击"确认"按钮.下次成为软件管理员时所需要输入的密码即为修改后的新密码.

管理员密码设定	<u>×</u>
新密码:	
确认密码:	
确定(0)	取消(C)

图 3.1.1.2

#### 3.1.2 通讯口设定

通过"系统"菜单下的"通讯口设定"菜单项来打开"通讯口设定"对话框.如图 3.1.2.

▲ 该菜单项在非 Windows 系统下可以操作,Windows 系统下用户不可设定该项. 软件会自动侦测到通讯口.

i	间记记		×
	串行通讯口列表		
	/dev/ttyd0		
	/dev/ttyd1	增加(A)	
		删除(R)	
		J	
	确定(0)	取消( <u>C</u> )	
	图 3.	1.2	

#### 3.2 自动搜索设备

新连接的设备须点击"系统"下的"自动搜索设备"项使软件搜索到设备,从而实现正常监 控.软件安装后第一次启动会自动搜索电脑通讯口所连接的设备.

#### 3.3 本地监控

3.3.1 设备通讯方式

Winpower

#### 3.3.1.1 串口通讯

安装了监控软件的电脑系统通过串口(RS232)和 UPS 进行相关通讯. 必备条件是:电脑硬件具备 RS232 接口或有可以正常通讯使用的 RS232 虚拟端口, RS232 通讯线, UPS 支持 RS232 接口通讯.

▲ 串口通讯时,软件最多同时监控4个串口所连接的设备.

#### 3.3.1.2 USB 通讯

安装了监控软件的电脑系统通过 USB 口和 UPS 进行相关通讯.

必备条件是:电脑硬件具备 USB 接口,USB 通讯线,UPS 支持 USB 接口通讯.

▲ USB 通讯时,软件最多监控 32 台 USB 通讯的设备.

#### 3.3.2 设备状态查看

选中设备节点可以查看设备的流动图状态,同时设备的相关参数也显示于流动图中. 如图 3.3.2,监控 UPS 时.



图 3.3.2

#### 3.3.3 设备控制参数设置

选中设备节点,通过"设备"菜单下的"设备控制参数"项,进入设备控制参数设置界面. 设备控制参数设置界面根据不同设备具有不同的参数项设置,有些设备不支持设备控制 参数设置.如果选中设备节点该菜单项为灰色不可选择,则说明该设备不支持设备控制 参数设置.

▲ 控制参数中的各项设定意义请参考对应的 UPS 硬件使用手册.

部分 UPS	具有控制参数设置界面如图示;	3.3.3
--------	----------------	-------

UPS控制参数设置	×
声音报答	
更改电池供电时声音报警(报警/静音)	
<u>确定(O)</u> 取消( <u>C</u> )	

图 3.3.3

Winpower

#### 3.3.4 设备关机控制

UPS 发生异常时,通过监控软件关闭 UPS 输出.五种设定条件可以通过软件关闭 UPS 的输出.以下五种条件任何一个满足时 UPS 输出即会关闭.

条件 1. UPS 市电异常,电池后备时间到,关闭输出

条件 2. UPS 电池低电位时,输出关闭

条件 3. UPS 电池剩余时间低于设定置时

条件 4. UPS 电池容量低于设定值时

条件 5. 用户通过排程关机功能设定控制 UPS 何时关闭输出何时开启正常输出

条件 1,条件 2,条件 3 和条件 4 的设定通过"关机参数设定"界面进行设置,如图 3.3.4.1.通过 "设备"菜单下的"关机参数设定"项可打开"关机参数设定"界面.

关机参数设定		_		
关机选项				
C0M6	578901	•		
☑ 允许电池放电时间 10 ↓分				
☑ 电池低电位时立即关机(B)				
✓ 当电池容量百分比 40 ▼ % 时开始关机				
☑ 剩余放电时间少于	2	<b>拿</b> 分		
▼ 系統 ● 关闭 ○ 休眠	SéUPS供电			
▼ 关闭UPS				
系统开始关闭后,UPS关机延迟时间	2	<b>्री</b>		
供电的输出开关	Load Segment1 🔹			
🔲 接受其它Agent的关机信号		增加( <u>A)</u>		
0 全分钟关闭系统		删除(R)		
■ 关机前执行档案	[ 浏 5	£( <u>₩</u> )		
关机前执行档案的最大执行时间	1	<b>全</b> 分		
运行模式 ③ 服务 ◎ 非局	R <del>\$</del>			
关闭远程Agent				
关机条件	被关闭的Agent	增加( <u>A</u> )		
	1	更改(M)		
		#(r/rp)		
关机报警参数				
关机前倒数计时报警间隔时间	1	<b>今</b> 分		
排程关机前倒数计时报警启动时间	10	▲ 分		
确定(Q)	取消( <u>C</u> )			
	22/1			

#### UPS 市电异常,电池备用时间到,UPS 关闭输出.

如果需要设定电池备用时间到关闭 UPS 输出,须选中允许电池放电时间前的复选框, 并根据实际机器的负载状况和承载时间能力来设定后备时间,默认后备时间是 10 分钟.



选择允许电池放电时间到关闭 UPS 输出功能,在市电异常电池开始供电时,软件会提示市电异常,设备还有多少时间时进行关闭输出.备用时间到,软件开始发出关闭输出命令给设备,在系统所需关闭时间后 UPS 输出关闭.也就是说 UPS 要实际具备的供电时间须>=允许电池放电设定时间+系统所需关闭时间.

#### UPS 电池低电位时,输出关闭.

如果需要设定电池低电位时关闭 UPS 输出,须选中电池低电位时立即关机的复选框. 在软件侦测到 UPS 送出的低电位信号时,软件会发送关机命令给设备,在系统所需关闭 时间后 UPS 输出关闭.

#### UPS 电池剩余时间低于设置值时,输出关闭.

如果需要设定电池剩余时间少于设定值时关闭 UPS 输出,须选中剩余放电时间少于 定值的复选框.在软件侦测到 UPS 剩余放电时间小于设定值时,软件会发送关机命令 给设备,在系统所需关闭时间后 UPS 输出关闭.

#### UPS 电池电池容量低于设置值时,输出关闭.

如果需要设定电池容量低于设定值时关闭 UPS 输出,须选中当电池容量百分比低于 定值的复选框.在软件侦测到 UPS 电池容量小于设定值时,软件会发送关机命令给设 备,在系统所需关闭时间后 UPS 输出关闭.

条件 5 的设定通过"UPS 开关机管理"界面进行设定,如图 3.3.4.2.通过"设备"菜单下的"UPS 开关机排程"项打开"UPS 开关机管理"界面.

#### UPS开关机管理 × -二月 2005 -确定(0) 日 -Ξ 四 五 六 ----5 1 2 3 4 取消(C) 6 7 8 9 10 11 12 19 14 15 17 18 13 16 标志 20 21 22 23 24 25 26 🔴 UPS关机 28 27 UPS开机 DUPS测试 显示当月任务列表 类型 日期 开始时间 操作 延迟时间 被操作的UPS 增加UPS关闭(U) 更改(M) 册除(R)

#### 图 3.3.4.2.

#### 用户通过排程关机功能设定控制 UPS 何时关闭输出,何时开启正常输出.

"UPS 开关机管理"界面用来显示和设置 UPS 开启关闭输出的任务设定.可以设置的 UPS 的开关机任务包括:特定时间开启关闭 UPS 输出,每周定时开始关闭 UPS 输出.可 以设置的 UPS 关闭时间范围(UPS 输出关闭到下次输出自动开启的时间)为 1—9999 分钟,即关机时间最长为 6 天 22 小时 39 分钟.

"UPS 开关机管理"界面包括当月任务列表和日历图示部分,在日历图示中显示所有



UPS 自测试和开关机任务.日历图示中,用红点表示关机动作,用绿点表示开机动作,用蓝 点表示电池自测试动作.用户通过点击"增加 UPS 关闭"弹出设定界面来进行特定时间 或每周定时 UPS 开关机任务设定.设定 OK 后,任务列表和日历图示中会显示所设定的 任务.选中对应的任务可以通过"更改"或"删除"按钮进行相关更改或删除.

▲ 新增的任务在时间上不能与已经设置的 UPS 自测试任务以及 UPS 开关机任务 冲突.

排程关机任务设定后,软件会倒计时启动关机报警对话框提示用户 UPS 即将关闭,该 关机报警对话框在设定的时间间隔会定时弹出,报警间隔以及倒计时开始时间设定见图 3.3.4.1.

已设定的开关机任务还可以通过"查看排程"界面进行查看,如图 3.3.4.3.通过"设备" 菜单下的"查看排程"项打开"查看排程"界面.

#### 春姜桂提

.月			20	005		*	
日	-	=	三	四	五	<b></b>	关闭(C)
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	「标志
20	21	22	23	24	25	26	🔶 UPS关机
27	28						● UPS开机
		÷ .	3	2 A			● UPS测试

#### 显示当月任务列表

类型	日期	开始时间	操作	延迟时间	被操作的UPS
→次	2006/02/03	10:35:31	自我测试	电池自测试10秒	C1000S位于COM2
→次	2006/02/03	10:35:44	关闭UPS	75分钟	C1000S位于COM2
		.,			

#### 图 3.3.4.3

#### 3.3.5 电池控制参数设置

选中设备节点,通过"设备"菜单下的"电池控制参数"项,进入电池控制参数设置界面. 电池控制参数设置界面根据不同设备具有不同的参数项设置,有些设备不支持电池控制 参数设置.如果选中设备节点该菜单项为灰色不可选择.则说明该设备不支持电池控制 参数设置.电池控制参数中的各项设定请参考对应的 UPS 硬件使用手册.

部分 UPS 具有电池控制参数设置界面如图示 3.3.5



UPS电池控制参数设置	
电池组数	2
自动放电周期	<b>14</b> 天
确定 (0)	取消 (2)
图 3	335

#### 3.3.6 电池自测试

UPS 的电池需要保持在良好状况下才能在市电异常时为关键设备提供正常电力给予可靠保护.电池自测试功能预先提示用户电池的状态,定时放电来维护电池的健康状况.

电池自测试分为立即电池自测试和排程电池自测试.

电池自测试类型有三种:

- a. 自我测试 10 秒
- b. 自我测试至电池低电位
- c. 自我测试 N 分钟, N 的范围是 1-99, 默认值是 10 分钟

#### 立即电池自测试

通过"设备"菜单下的"立即电池测试"项来打开"UPS 立即自我测试"界面,选中需要进行的测试类型后,点击确定,UPS 立即进行对应类型的电池自测试.

对于所选设备不支持的测试类型,测试类型为灰色不可选中.

UPS立即自我测试	×
ⓒ 自我测试10秒	
○ 自我测试至电池低电位	
C 自我测试 10 🚽 分	钟
确定(0) 取	(消(C)
图 3.3.6.1	

#### 排程电池自测试

通过"设备"菜单下的"电池自测试排程"打开"UPS 自我测试管理" 界面.如图 3.3.6.2.



2				000		<u>×</u>		
日	-	=	Ξ	四	五	六	-	确定(0)
		1	2	3	4	5		取消(C)
	7	8	9	10	11	12	-	
3	14	15	16	17	18	19	标志	
0	21	22	23	24	25	26	🔶 UPS¥	制
7	28			8) (			• UPS <del>J</del>	F机
							🔷 UPS钡	山武
制	月任务列家	ŧ						
类	번	日期	开如	的间	操作		延迟时间	被操作的UPS

图 3.3.6.2

"UPS 自我测试管理"界面用来显示和设置 UPS 自测试任务,可以设置的自测试任务 包括:特定时间 UPS 自测试,每月 UPS 自测试.可以设置的类型包括上述的三种类型:自测试 10 秒钟,自测试至电池低电位,自测试 N 分钟.

包括当月任务列表和日历图示部分,在日历图示中显示所有 UPS 自测试和开关机任务(在 3.3.4 部分提及).日历图示中,用红点表示关机动作,用绿点表示开机动作,用蓝点表示电池自测试动作.用户通过点击"增加自我测试"弹出设定界面来进行特定时间或每月 UPS 自测试任务设定.设定 OK 后,任务列表和日历图示中会显示所设定的任务.选中对应的任务可以通过"更改"或"删除"按钮进行相关更改或删除.

已设定的自测试任务还可以通过"查看排程"界面进行查看,如图 3.3.4.3.通过"设备" 菜单下的"查看排程"项打开"查看排程"界面.

可以通过"设备"菜单下的"取消当前电池自测试"取消正在进行中的自测试动作.

#### 3.3.7 设备记录

软件监控设备并记录设备发生的异常事件和设备实时数据,方便后续维护人员进行 问题分析和查看.

#### 3.3.7.1 记录设定

通过"记录"菜单下的"记录选项"界面可以进行记录的相关设定.如:事件记录的最大长度;数据记录的最大长度以及数据记录的时间间隔;数据记录满时的自动备份路径设置. 如图 **3.3.7.1**.



记录选项	
事件日志	
最大档案长度: 600 行	
检视日志( <u>V</u> ) 设定( <u>S</u> )	
数据日志	
最大档案长度: 10000 行	
记录间隔时间: 60 ♀ 秒	
检视日志(E)	
预设(D) 确定(O) 取消(C)	

#### 图 3.3.7.1

事件记录的最大长度默认值是 600 行,可设置的最大值是 10000 行. 数据记录的最大档案长度默认值是 600,最大值是 10000 行;

数据记录的时间间隔默认值是 60 秒,时间间隔可设值范围是 1-3600 秒; 3.3.7.2 数据记录

通过"记录"菜单下的"数据记录"项可以打开数据记录日志检视界面查看设备的数据记录,如图 3.3.7.2.通过通讯口的选择可以查看单个通讯口的设备记录,选择 all 时可查 看当前电脑连接的所有通讯口的设备记录.

选中数据记录对应的删除复选框,点击删除按钮可以进行数据记录删除操作

数据日志检视器													×
通讯口: [CO	M4	· 设备:		ON-LINE						•			
日期	) 时间 )	輸入电压	輸入电压	輸入电压	輸出电压	輸出电压	輸出电压	电池电)	輸入頻率	輸出頻率	负载	温度	删除
2015/02/12	14:14:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:15:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:16:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:17:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:18:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:19:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:20:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:21:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:22:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:23:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:24:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:25:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:26:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:27:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
2015/02/12	14:28:48	220.0			224.0			36.3	50.0	50.0	10	41.8	
<u>(M)</u> 页千	记录编号: 1 - 15 of 31 下页(N) 新页(R) 开始(H) 绝束(E) 删除(D) 全部清除(P) 导出 关闭(C)												
						11							•

图 3.3.7.2

#### 3.3.7.3 事件记录

通过"记录"菜单下的"事件日志"项可以打开事件日志检视界面查看软件以及设备的 事件.选中事件对应的删除复选框,点击删除按钮可以进行事件删除操作.如图 3.3.7.3.



事件E	志检视器	-	and the same	×
事件日	日志		记录编号: 1-6 of 6	
~	日期	(时间	] 事件类别	删除
⚠	2015/02/12	14:13:25	ON-LINE位于COM4输出: 旁路模式	
0	2015/02/12	14:12:48	Agent 启动	
0	2015/02/12	13:54:29	Agent 停止	
0	2015/02/12	13:18:19	Agent 启动	
6	2015/02/12	11:39:42	Agent 停止	
0	2015/02/12	11:39:29	Agent 启动	
	下页(N) 前	页( <u>R)</u> 开始	(H)     (新除(D))     全部清除(D)     等出     关闭(C)	

图 3.3.7.3

#### 3.3.8 输出开关控制

选中树图中 UPS 的节点,通过"设备"菜单下的"输出开关控制设定"项可以设置的 UPS 输出开关参数。如果该项是不可用的,说明这个 UPS 不支持输出开关控制设定 功能。如果该项是可用的,说明这个 UPS 支持输出开关控制控制设定功能。

如果关机延时是-1,该设置说明市电异常时,该输出开关不会自动关闭。

如果关机延时是0,该设置说明市电异常时,该输出开关会立即关闭。

如果关机延时是 **1-32767**,该设置说明市电异常后延时设置的时间到,该输出开关 关闭。

如果开机延时是-1,该设置说明市电恢复时,该输出开关不会自动开启。

如果开机延时是0,该设置说明市电恢复时,该输出开关会立即开启。

如果开机延时是 **1-32767**,该设置说明市电恢复后延时设置的时间到,该输出开关 开启。

UPS"输出开关控制"设定画面,如下图 3.3.8.

输出开关控制	X
	Load Segment1 -
	□ 自动关机延时(-1~32767秒) 32313 S
	□ 自动开机延时(-1~32767秒) 12345 S
	■ 手动关机
	■ 手动开机
	确定(O) 应用(A) 取消(C)

Figure 3.3.8

#### 3.3.9 设备型号设定

通过"设备"菜单下的"UPS型号设定"可以进行 UPS设备重命名.如图 3.3.9.软件中设备默认显示的名字是设备的型号,选中 UPS重命名复选框,用户可以根据自己的喜好来设定比较容易识别的名字以便区分相同型号的设备.



UPS型号设定	X
UPS型号: ▼ UPS重命名	EX10KS  C10K
确定( <u>O)</u>	

图 3.3.9

▲ 对于型号能够自动检测的 UPS,型号不再另行可设定,下拉框灰色不可设置. 对于型号不可自动检测的,用户可以根据实际 UPS 对应设置型号

#### 3.3.10 电池自测试设定

通过"设备"菜单下的"电池自测试设定"可以设置"如果电池自测试至电池低电位时间低于\_分钟"就发出警告,默认 3 分钟

电池测试设定	×
	警告如果电池自测试至低电位时间低于 3 🔶 分钟

图 3.3.10

如果发出了告警,winpower会记录此事件,并在事件后面附上自测试至低电位实际测试的时间值

Event	Log Viewer			×
Even	t Log		Record No: 1 - 6 of 6	
	DATE )	TIME	EVENT TYPE	DELETE
$\mathbf{\Lambda}$	2018/01/22	16:15:27	ON-LINE in COM6 Battery test to low took less than setting minute(Actual test time:07sec)	
0	2018/01/22	16:15:26	ON-LINE in COM6 self-test: End	
0	2018/01/22	16:15:18	ON-LINE in COM6 self_test: Begin	
0	2018/01/22	16:15:07	ON-LINE in COM6 self-test: End	
0	2018/01/22	16:15:00	ON-LINE in COM6 self_test: Begin	
0	2018/01/22	16:02:53	Start Agent	
	Next F	Prev Hom	e End Delete Purge All Export Close	

#### 3.4 事件告警通知方式

设备异常时,软件能够通过不同的通知方式告知用户,使用户及时了解设备状况,做出对应的预防措施.

- 1. 实时告警框通知
- 2. 邮件通知
- 3. 短消息通知



#### 3.4.1 实时告警框通知

设备发生异常时,软件会在电脑屏幕弹出告警消息提示用户设备发生了异常. 所谓的本地告警框告警通知,就是在设备发生异常时,直接对设备进行监控的电脑上 会弹出告警框提示用户.大部分异常事件时,软件默认允许弹出告警框.

可以通过"设备"菜单下的"事件响应设定"项所打开事件响应设定界面进行窗口告警的设定和取消.如图 3.4.1

事件响应设定			x
[mummummumm]			
UPS事件列表 通信电源事件列表 ATS事件列表		1	
☑ UPS电池低电位	*	☑ 记录(E)	
😣 UPS电池后备时间耗尽		🗌 邮件(M) 🛛 🔹 设定	
OPS故障	=	□ 发送短信息(S)	
😢 UPS输出过载	-		
😢 输出短路			
🔀 Load Segment备用时间耗尽			
😢 电池剩余放电时间低于设定值			
😢 电池容量低于设定值			
⚠️与UPS的通讯中断			
A 与UPS市电不良			
⚠️旁路供电			
⚠️旁路无输出			
▲ 旁路输入相序错误		☑ 所有事件弹擎告框	
▲ 电池未接		·····································	
▲ ① ① ① ① ① ② ② ② ③ ② ④ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③			
		(明廷(U) 取用(C)	

图 3.4.1

#### 3.4.2 邮件通知

设备发生异常时,软件发出异常事件给用户,用户能够通过邮件获取设备的异常信息. 通过"工具"菜单下的"邮件设定"打开设定界面.设定界面如图 3.4.2. 也可以通过"设备"菜 单下的"事件响应设定"项所打开事件响应设定界面中的邮件对应的"设定"按钮打开对话 框进行邮件通知的设定.



电子邮件设定	×
SMTP服务器设定	
SMTP服务器名称	smtp. 163.com 👻
通讯口	25
SMTP帐户名称	jinhuali@163.coms
☑ 需要用户密码认证	
密码	•••••
加密	-π. ▼
接收方邮件地址	
jin@163.com	测试①
	增加(A)
UPS信息 通信电源信息 ATS消	息列表
☑ UPS电池低电位	
✓ UPS电池后备时间耗尽	
☑ UPS故障	
☑ UPS輸出过载	
☑ 輸出短路	
✓ Load Segment备用时间耗尽	
☑ 电池剩余放电时间低于设定值	I.
☑ 电池容量低于设定值	+
•	• III
	<u>●定(O)</u> 取消( <u>C)</u>

图 3.4.2

SMTP 服务器名称,即是邮件发送服务器,可以输入 SMTP 邮件服务器的 IP 地址,对于其他外部邮件服务器请参考实际的邮件服务器名进行设定,如

smtp.mail.yahoo.com.tw. 帐户名和密码依据用户的实际情形进行设定.通过"增加"按钮 来增加邮件接收地址。"删除"和"更改"按钮可以对应删除或修改选中的邮件接收地址.

选中邮件接收地址,点击"测试"按钮进行邮件服务器和邮件地址设定是否 OK 的测试. 如果邮件服务器能正常发送邮件给所设定的邮件地址,用户将会収到软件发送的测试邮件.

在发送信息列表中选中需要邮件通知的事件以及在接收方邮件地址列表中选中需要 通知的邮件地址,事件发生时,用户会收到事件邮件通知.

▲邮件接收者列表最多可以添加 20 个邮件接收者

#### 3.4.3 短消息通知

设备发生异常时,软件发出异常事件给用户,用户能够通过手机短消息获取设备的异常信息.通过"工具"菜单下的"短消息设定"打开设定界面.设定界面如图 3.4.3.也可以通过"设备"菜单下的"事件响应设定"项,在事件响应设定界面中的发送短信对应的"设定"

Winpower

#### 按钮打开对话框进行短消息通知设定.

短信息设定		×
发送方		
通讯口	СОМЗ	•
波特率	9600	•
电话号码格式	不带国码	•
PIN码		
确认PIN码		
备注		
接收方		
18520828361		
185	520828361	
增加(A)		
册除( <u>R</u> )		
测试(1)		
UPS信息 通信电源信息 ATS消息列表		
✓ UPS电池低电位		<u>^</u>
♥ UPS电池店备时间耗尽		
V UPS故障 V UPS鉤出过载		
☑ 输出短路		
☑ Load Segment条用时间耗尽		+
		4
确定( <u>O</u> )	取消(C)	

图 3.4.3

发送方设定手机或 GSM Modem 的连接端口和波特率以及用户所在区域.软件通过计算机所连接的手机或 GSM Modem 发送短消息给用户.在通讯口列表中选择手机或 GSM Modem 所支持的波特率.选择用户电话号码格式:带国码或不带国码.

接收方中输入接收方的手机号码,当用户所选择的事件发生时,软件将向接收方列表中 的手机号码发送短消息.

选中列表中的手机号码,点击"测试"按钮可以测试发送方和接收方的通讯是否正常,软件 通过所连接的手机或 GSM Modem 发送测试短信到接收方号码.

▲短消息接收者最多可以添加5个接收号码

#### 3.5 关机保护功能

软件具有关机保护功能:能保证电脑设备在市电异常时 UPS 输出关闭之前,安全关闭主机以及主机运行的应用软件,避免非法当机所引起的电脑设备的损坏.

可以关闭和 UPS 进行实时通讯的本地监控电脑,也可以关闭由 UPS 供电的远程电脑.

#### 3.5.1 本地关机保护

Winpower

本地关机是指:在 UPS 输出关闭之前,安全关闭和 UPS 直接通讯进行 UPS 实时监控的电脑主机.通过"设备"菜单下"关机参数设定"项,打开关机参数设定界面,如图 3.5.1. 选中系统前的复选框,并选择系统关机还是休眠.

如果选择休眠项,一旦条件满足,软件会使电脑系统进入休眠状态.

如果选择关机项,一旦条件满足,软件会关闭电脑系统.

关机前执行档案,是指电脑系统关闭之前运行的档案.选中复选框,浏览添加执行档案的所在路径.该执行档案必须是在该电脑系统下确实可以正常运行的档案.

▲早期的 Windows 系统服务和应用程序都是运行在 Session 0,这种运行状况会 有一个安全风险。在后来的 Windows 系统版本,例如 vista, windows7 等,操作系 统有隔离系统服务和应用程序在不同的 Session 层级,系统服务运行在 Session 0, 应用程序运行在其他 Session,我们软件 agent 是运行在系统服务层级,这样关机前 执行文档会被在服务层级 session 0 执行,若该执行档是带界面的执行档,该界面对 普通用户来说是不可见的,这种情况下,用户需要选择以非服务模式执行关机前执行 文档,这样才可以看到关机前执行文档的界面。

▲ UPS 输出关闭设定以及条件,请查阅 3.3.4 设备关机控制内容以及 3.3.8 输出开 关控制设定



关机参数设定	X
关机选项	
COM6	•
☑ 允许电池放电时间	10 🗘 分
☑ 电池低电位时立即关机(B)	
☑ 当电池容量百分比 40 ▼ % 时开始关机	
☑ 剩余放电时间少于	2 \$分
▼ 系統 ③ 关闭 ○ 休眠 ■ 多台UPS供电	
✓ 关闭UPS 系统开始光语后 UPS光道这时间	
发现开始无例后,OFS天的建立时间 供由的始心开关	2 7
展型的制度开关 □ 法受省文Apent的关机信息	+88.fm(A)
✓ 关机前执行档案	浏览( <u>W</u> )
C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware\cmd.bat	
关机前执行档案的最大执行时间	1 分分
运行模式 💿 服务 💿 非服务	
关闭远程Agent	
Agent action agent	增加( <u>A</u> )
	删除(R)
デ机振客参数 、	
关机前侧数计时报答问隔时间	
74 程天机則倒数计时放客后初时间	10 5分

#### 3.5.2 远程关机保护

远程关机是指:通过监控 UPS 的电脑发送关机信号关闭由 UPS 供电的远程电脑,以 便在 UPS 输出切断之前安全关闭远程电脑.

 监控 UPS 的电脑关闭远程电脑时,需要在监控 UPS 的电脑上的软件中设置所 要关闭的远程电脑的 IP 以及关机条件,若需要关闭的远程电脑的 IP 是 192.168.1.11 和 192.168.1.22. 通过"增加"按钮,设定对应的关机条件后,显示如 图 3.5.2.1. 选中已设定的关机条件可以进行修改和删除.

图 3.5.1



关机参数设定	×
关机选项	
COM6 C1K_12345678912345678901	-
☑ 允许电池放电时间	10 🗘 分
☑ 电池低电位时立即关机(B)	
☑ 当电池容量百分比 40 ▼ % 时开始关机	
☑ 剩余放电时间少于	2 🗘 分
▼ 系統 ◎ 关闭 ○ 休眠 ◎ 多台UPS供电	
I 关闭UPS	
系统开始关闭后,UPS关机延迟时间	2 🗘 分
供电的输出开关 Load Segment1 ▼	
── 接受其它Agent的关机信号	增加( <u>A</u> )
0 🗘 分钟关闭系统	删除(R)
☑ 关机前执行档案	浏览(W)
C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware\cmd.bat	
关机前执行档案的最大执行时间	1 *分
运行模式 ③ 服务 ◎ 非服务	
* Pit HAppent	
	增加( <u>A)</u>
CIK_12345678912345678912345678901位于COM6 Load Segmen 192.168.1.22	
	一
关机报警参数	
关机前倒数计时报警间隔时间	1 1分
排程关机前倒数计时报警启动时间	10 🗘 分

图 3.5.2.1

 远程电脑上必须同样安装同一版本监控软件,通过"设备"菜单下"关机参数设定" 项,打开关机参数设定界面,在远程电脑上设置所接受电脑关机信号的 IP. 若远 程电脑所接受的是来自 IP 为 192.168.1.33 的主机的关机信号,设定如图 3.5.2.2.可以设定远程电脑接收到关机信号多久后关闭电脑,默认值是 0 分钟就 是立即关机.该关机延时可根据客户实际需要设定,在给电脑供电的 UPS 输出 关闭之前关闭电脑才能起到安全关闭远程电脑的作用.



关机参数设定	×
关机选项	
▼][ ○ 允许电池放电时间	▼ 999 <b>↓</b> 分
<ul> <li>□ 电池低电位时立即关机(B)</li> <li>□ 当电池容量百分比</li> <li>90 ▼ % 时开始关机</li> <li>□ 剩余放电时间少于</li> </ul>	10 🔶 分
<ul> <li>● 美術</li> <li>● 大術</li> <li>● 大術</li> <li>● 大術UPS</li> <li>● 大術UPS</li> <li>● 大術UPS</li> <li>● 大術UPS</li> </ul>	000 <b>^</b> 4
供电的输出开关 Load Segment1 ▼	555 <del>v</del> 0
▼ 接受其它Agent的关机信号     192.168.1.33       0     ↓ 分钟关闭系统	增加(A) 删除(R)
✓ 关机前执行档案	浏览( <u>W</u> )
C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware\cmd.bat	
关机前执行档案的最大执行时间	1 全分
运行模式 ④ 服务 ◎ 非服务	
关闭远程Agent	
关机条件 被关闭的Agent	增加(A) 更改(M) <i>删除(</i> R)
关机报警参数	
关机前倒数计时报警间隔时间 排程关机前倒数计时报警启动时间	1 10 分 分
确定( <u>O</u> ) 取消( <u>C</u> )	

图 3.5.2.2

#### 3.6 远程监控

3.6.1 通过不同电脑上安装的监控软件的 Manager 界面进行设备远程监控

▲ 被监控的远端电脑和本地电脑双方网络必须通讯顺畅,可以通过命令 ping IP 来预先确认网络通讯是否 OK.

提示: 两者电脑上安装的监控软件须是同系列的软件,不可不同系列的软件互相远程 监控.

通过不同电脑上安装的监控软件的 Manager 界面进行远程监控,来查看和控制网络中其他电脑所连接的设备.对于 IPV4 的网络 IP,同一网段的电脑下所连接的设备通讯状况自动显示在 LAN 中,选中远程电脑名下的设备,就可以查看设备的详细状况,如图 3.6.1.1



실 Winpower 管理器4.6.0.0	· pc27 (只读)	<b>3</b>
系统( <u>Y</u> ) 记录( <u>G</u> ) 设备(U)	工具① 远程监控(I) 偏爱选项(P) Language 帮助(H)	
🛛 🕘 🚾 🖪		
Root	UPS输出关闭 16	3:05
	型号:LINE-INT 通讯口:ttyS0 序列号:631090100001	
🥏 santak-9d459a05		
I santaks-Mac-Pro.local I IIACNWHP7505570		
test-tests-power-mac-		
dev/ttyS0		
USB	辺安希辺文教	
terretaria entak-64mrwtrp terretaria entak-64mrwtrp		
	电池电压 82.0V	
	15.2°C	
	UPS温度 负载百分比	
		-
	2015/03/12 23:47:49 输出: 关闭输出	
		ر 💷

图 3.6.1.1

非同一网段的 IPV4 的 IP,远程监控时必须通过"远程监控"菜单中的"监控远程设备" 项输入远程电脑的 IP 才可以实现远程监控. 如图 3.6.1.2

监控远程设备	×
输入Agent所在的计算机IP地址或主机:	8
IP地址或主机名	
确定( <u>O</u> )	取消( <u>C</u> )

图 3.6.1.2

添加 OK 之后,该 IP 对应的远程电脑显示在 WAN 中,选中远程电脑名下的设备,可以 查看设备状况,如图 3.6.1.3.





图 3.6.1.3

若远程电脑的监控软件接受远程控制,如图 3.6.1.4.若远程电脑的监控软件不接受远程控制,如图 3.6.1.5.



图 3.6.1.4





图 3.6.1.5

选中对应的 LAN 或 WAN 中的远程接受控制的电脑名,点击"系统"菜单下的"成为系统管理员"选项输入远端电脑软件的密码,成为远端电脑监控软件的管理员,可以进行远端设备的记录查看和设定,以及设备控制参数设定,系统关机保护设定,通知方式设定等控制.

若远端电脑不接受远程控制,则选中对应的 LAN 或 WAN 中的远程接受控制的电脑 名,点击"系统"菜单下的"成为系统管理员"选项是灰色的,不可成为远端电脑软件的管理 员,只可进行远端设备查看,而不可进行设定控制.

#### 3.6.2 通过手机网页进行设备远程监控

注意:操作系统需要支持至少 1.7 版本的 JDK, 否则软件无法正常工作。

软件支持手机网页访问功能,用户可以远程通过手机网页查看设备状态,并且进行 电池自检操作。

输入网页访问地址: http://agent 所在电脑的 IP 地址: 8888,例如 http://172.18.139.80:8888,设备列表页面显示如图 3.6.2.1。用户也可以通过扫描 agent 的二维码来链接 agent 所在的电脑进行网页访问。用户可以通过"远程监控" 菜单下的"查看 web URL"获取 agent 的二维码。注意:如果电脑有 2 个或多个网卡, 当你打开这个页面时可以看到一个 IP 列表,用户可以点击每个 IP 来尝试获取正确的 二维码。

默认的网页访问端口号是 8888,如果端口号被其他软件占用,用户可以通过"远程监控"菜单下的"web 服务器控制"打开对应的对话框进行端口设置以便软件 web 服务能够正常运行。用户也可以通过该界面停止或启动软件 web 服务。

点击设备列表页面右上角的"Language"菜单可以进行语言显示切换。

点击设备列表页面 UPS 名字,详细信息页面显示如图 3.6.2.2. UPS 的详细信息包括输入参数,输出参数,电池参数,UPS 的状态以及最新的两条事件记录。

点击设备详细信息页面左上角的"首页"可由设备详细信息页面返回到设备列表页面。

点击设备详细信息页面右上角的"控制",可以打开 UPS 自测试页面如图 3.6.2.3. 进行电池自检设置时需要用户先输入密码才能进行电池自测试任务。软件的默认密码 请参考 3.1.1 章节内容。



•••••○ 中国移动 令	上午9:48 172.18.140.147	⊕ 1 0 \$ 79% <b>■</b> C	●●●●○ 中国移动	テ 上午9:48 172.18.140.147	● <b>イ ◎</b> ≵ 79% <b>■</b> ₽ C	●●●●○ 中国移动 ᅙ	上午9:48 172.18.140.147	● <b>イ @ ≵</b> 79% <b>■</b> } C
♠ 首页	Winpower	🖈 Language	▲ 首页	COM1/3C3-20KV4	✿ 控制		UPS自我测试	
COM1/3C3-2	20KVA	~		正常		<ul> <li>自我测试</li> <li>自我测试</li> </ul>	t10秒 计存定时间	
USB/LINE-IN	IT_000000000	~	● 输入			● 自我测试	至电池低电位	
			电压: 23	4.0V/221.0V/222.0V		● 取消当前	ī电池自测试	
			频率: 50	.1Hz		测试时间(分)		
			旁路电历	5: 221.0V/220.0V/220.0	V	10	74 -	
			旁路频率	3: 50.2Hz			佣疋	
			● 输出				取消	
			电压: 25	4.0V/223.0V/224.0V				
			频率: 51	.0Hz				
			电流: 20	A/20A/20A				
$\langle \rangle$	<u> </u>		<	> 🗅	$\square  \Box$	$\langle \rangle$	<u> </u>	$\square  \Box$

图 3.6.2.1 图 3.6.2.2 图 3.6.2.3

3.6.3 APP 功能

软件支持 APP 访问功能,用户可以在谷歌商店或苹果商店下载 Winpower APP, 安装在手机上。关于 Winpower 的 APP 图标如下图 3.6.3.1





用户也可以通过扫描如下二维码下载安卓手机的 Winpower app,二维码如下图 3.6.3.2





#### Figure 3.6.3.2

用户可以查看设备状态,当前告警,最新的历史记录以及通过手机 APP 进行电池 自测试操作。

输入 agent 服务器 IP,:http://IP 地址:8888,例如:http://172.18.140.28:8888。 UPS 设备列表会显示如图 3.6.3.3.用户也可以通过扫描 agent 的二维码来链接 agent 所在的电脑进行 app 访问。用户可以通过"远程监控"菜单下的"查看 web URL"获 取 agent 的二维码。注意:如果电脑有 2 个或多个网卡,当你打开这个页面时可以看 到一个 IP 列表,用户可以点击每个 IP 来尝试获取正确的二维码。

默认的网页访问端口号是 8888,如果端口号被其他软件占用,用户可以通过"远程监控"菜单下的"web 服务器控制"打开对应的对话框进行端口设置以便软件 APP 功能能够正常使用。

用户设置"自动连接"为"ON", agent 的服务器地址第一次登录后再次登录无须再输入;如果"自动链接"为"OFF", agent 的服务器地址再次登录时仍要重新输入。

点击"语言"菜单可以进行语言显示切换。

点击设备列表中对应的 UPS 名字, UPS 的详细数据页面显示如图 3.6.3.4。UPS 的详细信息包括输入参数,输出参数,电池参数,UPS 的状态,3.6.3.5。用户可以点击 "负载"和"电池"来获取关于负载和电池的详细信息。

点击"当前告警",显示 UPS 的当前告警信息列表。

点击"历史记录",显示 UPS 的历史记录, APP 显示的 UPS 的历史记录不超过 50 条,若要获取更多的历史记录,需要在安装监控软件的电脑上获取更多的历史记录。

点击"控制",可以进入电池自测试操作页面,如图 3.6.3.6。进行电池自检设置时,本地 UPS 需要用户先输入密码才能进行电池自测试任务。软件的默认密码请参考 3.1.1 章 节内容。对于 SNMP 监控的 UPS, APP 将要链接到 SNMP 卡片的网页电池自检页面,具体操作遵循 SNMP 卡的操作。

中国电信 岛 李 圓 ⑧ ⑦ 杉 (編 🖬 90% 🛙 下午 3:39	中国电信 🚭 🔜 🛛 😂 🗇 🕫 🝰 🖬 96% 🙆 下午 3:43	中国电信 ■	8 🛜 😭 🖬 4% 🗄 上午 9:09	中国电信 🔤 🖓 🎓 22 日 14%日 下午 1:21
	< Device List	< cc	M1/ON-LINE	< COM1/ON-LINE
	1 COM1/ON-LINE		∾ 市电模式	
	OPS	4	压 频率 电流	
http://172.18.140.28:8888	Model: ON-LINE Input: Output:	输出 22 参数 22	1.5 50.0 -	快速自测试
	Load:	Vi	ic Hz A	
自动连接 Ont	0	48	臣 频率	测试
语言	2 UPS 172.18.114.39 ▲	输入 参数 233	3.0 50.0	
	3 UPS 172.18.113.17	V	ic Hz	
	4 UPS 172.18.139.46 ∞	0%	94%	
	5 UPS 172.18.113.18 %	* 负载	<b>m</b> Rit	
	6 UPS 172.18.108.135		) 10 0	= 0 ⊨ ⊘
國本: 1110.1	7	实时参数 当能	白聲 历史记录 控制	实验教教 当信告管 历史记录 控制
图 3.6.3.3	图 3.6.3.4	冬	3.6.3.5	图 3.6.3.6



当 UPS 异常时, APP 消息通知会显示在用户手机。关于 APP 消息通知功能,用 户需要设置手机使能消息通知,并且允许 APP 在手机后台运行。

关于消息通知设置,以华为 Mate 8 安卓 6.0 操作系统的设置举例如下图:

+8888 8 a O 📚 51 51 1	14:42 Winpower	01 🛠 lat 🧐 🔲 4 443	HEREAUNICOM S S C	미 후 해 <b>해 💷</b> 14:42
Winpower	ontimer	户应用	耗电详	情
允许通知	锁屏后,9个应用保持运行		_	
<b>优先显示</b> 当免打扰设为"允许部分打扰"时,允许此应用的通知响 铃或振动	全部		Ø	
通知方式	已保护		Winpo 版本: 1.0	wer 1.0.0t
状态栏 在状态栏上显示	Test1 已保护		设置	
<b>橫幅</b> 在屏幕顶部悬浮显示	Test3 已保护		高耗电提醒	
<b>锁屏</b> 在顿屏上显示	winpower 已保护		应用自动启动	
	WPS Office 已保护		屏幕关闭后保持运行	
	360手机卫士 未保护	高耗电	耗电分析	
	- 360手机助手		CPU 占用时间	
	→ 未保护	高耗电(	× <sub>关闭</sub>	信息
	$\triangleleft$ (		< ○ ○	

#### 3.7 SNMP 集中监控

SNMP 集中监控功能可以通过 SNMP 卡监控位于不同区域的 UPS,即使距离很远,只要网络可以访问,就可以通过 SNMP 卡监控到 UPS 的状态。一旦 UPS 有异常发生,软件会通过短消息,电子邮件,以及弹出告警框的方式来通知用户,这样可以让用户及时了解 UPS 的状况,以便保护 UPS 的关键负载设备。

注意: 在通过 SNMP 监控 UPS 状态时,软件并不能关闭 UPS 的输出以及进行电脑系统关机保护。用户要操作 UPS 的输出关闭,电池自检以及设置电脑系统的关机保护时,需要对应参考 SNMP 卡片的使用手册。

SNMP 监控应用架构图示,请参考图 3.7。





Figure 3.7

3.7.1 成为 SNMP 节点的管理员

실 Winpower 管	理器5.1.0.1	SNN	1P (只读)	4051		CH. 10	. RPERCH	12 "mag" 1	
系统(Y) 记录(G	6) 设备(C)	エ具(1)	) 远程监控(I)	SNMP管理(S) 偏爱	选项(P) Language	e 帮助(H)			
成为系统管	會理员(A)		$\bigcirc$						
更改管理员	【密码(M)			미바바카==		피므		<u> </u>	·拉
自动搜索语	史备(A)	7	TATE	11.40和36王		4-5 	14.85	,44,54, 14	IBK /JT/91-0
通讯口设定		2							
退出(X)									
VMot	tion	1							
									-
<b>∢</b>		▶ 0 ∢							•

图 3.7.1

选中 SNMP 节点,点击"系统"菜单下的"成为系统管理员"子菜单,如图 3.7.1.

默认初始密码是空。

用户可以通过"系统"菜单下的"更改管理员密码"来修改密码。

▲SNMP 节点的管理员密码与本地 agent 对应的管理员密码是相同的,两者是 一致的。

#### 3.7.2 区域管理

成为 SNMP 节点管理员,点击"SNMP"节点下的"添加区域",弹出"添加区域"对话框。如图 3.7.2。

添加区域	×	
	区域	
	<u>确定(O)</u> 取消(C)	



#### 图 3.7.2

输入 UPS 所在的区域名在对话框文本框中,例如 北京,上海或者其他地方。

用户也可以选择 SNMP 节点,然后右键鼠标可以选择"添加区域",弹出"添加 区域"对话狂,如图 3.7.2,同样可以进行区域的添加。

区域添加成功后,区域名会显示在左侧树图的 SNMP 节点下方。选择区域名,右键鼠标可以进行修改或删除区域。当然,用户也可以通过"SNMP"菜单下的子菜单"修改区域"和"删除区域"来修改或删除区域。

#### 3.7.3 UPS 管理

成为 SNMP 节点管理员,点击"SNMP"节点下的"搜索设备",弹出"搜索设备"对话框。如图 3.7.3.1。输入起始的 IP 地址和终止的 IP 地址,软件会自动搜索 SNMP 设备,添加至 SNMP 节点对应的区域下。

搜索设备	×
IP 协议类型	IPv4 协议 ▼
SNMP版本	SNMP v1 🔻
区域名	所有设备 ▼
起始IP地址	172 . 18 . 139 . 114
结束IP地址	172 . 18 . 139 . 116
SNMP端口	161
公有通讯字	public
已发现设备:	
已添加设备:	
搜索	<u>(S)</u> <u>取消(C)</u> <u>关闭(L)</u>

图 3.7.3.1

设备添加成功后,软件与设备通讯 OK,选择 UPS 名称,用户可以看到 UPS 的流动图以及详细的参数信息,如图 3.7.3.2。





图 3.7.3.2

选择 UPS 名,右键鼠标可以进行修改或删除设备。当然,用户也可以通过 "SNMP"菜单下的子菜单"修改设备"和"删除设备"来修改或删除 UPS。

🔗 Network Management Card - Windows Internet Explorer provided by Eaton-Powering Business Worldwide					
○ ○ < <p>http://172.18.139.114/</p>		🕶 🐓 🗙 🖓 Google	+ م		
🚖 Favorites 🛛 👍 🔁 Suggest	ed Sites 🔻 🙋 Web Slice Gallery 🔻				
🖉 Network Management Card				🟠 🕶 🖾 💌 🚍 🖶 💌 <u>P</u> age 🕶	<u>S</u> afety ▼ T <u>o</u> ols ▼ @ ▼ <sup>≫</sup>
		NETWORK MANAGEMENT CARD FOR	IPS	ON-LINE Location: Office 25/07/2014 15:12:55	
UPS Monitoring	UPS Monitoring » UPS Sta	itus			help
UPS Status	UDC Status		Line		
UPS Alarm	UPS Status		Line		
UPS Parameters	UPS Temperature		30.5 °C		
UPS Powered Devices	Input		000.71/		
UPS Identification	voltage		223.7 V		
UPS Management	Frequency		50.0 Hz		
UPS Battery Test	Output				
UPS Battery Test Schedule	Load(%)		0		
SNMP TRAP Receivers	Voltage		221.0 V		
	Battery				
IIPS Shutdown	Status		Battery Normal		
Shutdown Schedule	Capacity(%)		100		
Settings	Voltage		41.3 V		
NMC System	Time On Battery		00:00:00		
Reboot System					
Access Control					
Date and Time					
SNMPv1/2 Configuration					
Wake On LAN					
Email Notification					
Firmware Upload					
File Management Logs					
UPS Log 👻					
Done	1			६ Local intranet   Protected Mode: Off	√a ▼ €100% ▼

点击 SNMP 节点下 UPS 列表,将会链接到 SNMP 卡片的网页,如图 3.7.3.3。

图 3.7.3.3



成为 SNMP 节点管理员,点击 "SNMP" 节点下的 "SNMP 事件记录",弹出 "SNMP 时间记录"对话框,如图 3.7.4.1。

SNM	P事件记录	- and -		×
事件	日志		记录编号: 1 - 1 of 1	
~	日期	) [ 时间 ] [	事件类别	删除
≜	2017/03/20	15:12:43	172.18.139.200位于All Devices 电池维护时间到	
	下页 ]	前页 首页	尾页         删除         全部清除(P)         号出         关闭	

图 3.7.4.1

点击"导出"按钮导出所有的告警事件。

可以设置 SNMP 事件记录的最大值,点击"SNMP"节点下的"记录设定", 弹出"记录设定"对话框,如图 3.7.4.2。默认的最大记录长度是 5000 条,最大 可设置为 100000 条。

如果事件记录超过最大记录的条数,软件会记录新事件的同时自动删除最旧的 一条事件。

记录设定	×
最大档案长度:	5000 行
确定(0)	】 <u>取消(C)</u>

图 3.7.4.2

#### 3.7.5 SNMP Trap 接收端口设置

成为 SNMP 节点管理员,点击"SNMP" 节点下的"SNMP Trap 接收端口设置",弹出"SNMP Trap 接收端口设置"对话框,如图 3.7.5。



SNMP Trap接收端口设置	J
SNMP Trap接收端口 162	
<u>确定(Q)</u> <u>取消(C)</u>	

图 3.7.5

#### 3.8 偏爱选项设定

#### 3.8.1 温度单位

用户可以根据自己的喜好选择温度显示单位. 通过"偏爱选项"菜单下的"温度单位"项选择自己比较习惯的温度单位.

可供选择的温度单位:摄氏,华氏.

#### 3.8.2 日期格式

用户可以根据自己的喜好选择日期显示格式.通过"偏爱选项"菜单下的"日期格式"项 选择自己比较习惯的日期格式.

可供选择的日期显示格式:年/月/日,月/日/年,日/月/年.

#### 3.8.3 底图格式

用户可以根据自己的喜好选择底图显示. 通过"偏爱选项"菜单下的"底图格式"项选择 自己比较喜欢的底图.

#### 3.8.4 进阶设定

用户可以根据自己的喜好选择软件界面字体显示属性以及底图属性. 通过"偏爱选项" 菜单下的"进阶设定"项选择自己比较习惯字体属性和底图属性.

#### 3.9 语言选择

软件支持三种语言: "English", "Chinese(Traditional)", "Chinese(Simplified)",用户可以通过"Language"菜单来选取软件界面显示的语言.

#### 3.10 帮助

#### 3.10.1 在线帮助

通过"帮助"菜单下的"内容"项,用户可以打开软件的在线帮助了解软件相关详细信息。

#### 3.10.2 日期格式

通过"帮助"菜单下的"关于"项,用户可以了解软件版本信息以及发布日期相关详细 信息。当软件使用碰到异常时,用户可以把相关的版本信息以及发布日期反馈给技术 支持的同事,方便确认问题。





### 第四章 常见客户使用问题咨询

#### 4.1 软件端口占用处理

客户在启动之前旧版本的软件时, manager 在启动到 9%的时候, 就会停止住, 出现此种情况,多半是 RMI 端口被其他程序占用了.为了改善这种情况, 软件现在的处理方式是: 如果发现配置文档中的 RMI 端口已被占用, 则会依次累加端口值, 直到找到一个可用的端口, 将可用的端口写入配置文档,并弹出提示框提示用户 RMI 端口被占用, 请完全退出软件后重启动软件,用户点"确定"按钮,等右下角小图标消失后,重新启动软件, 软件从配置文档中读取端口号重新启动. 也可以从软件的安装路径: 如 C:\Program Files\安装路径文件名下找到配置文件 portConfig.rmi, 用记事本方式打开该文件, 手动修改里面的端口号为目前空闲的可用端口.

▲ 软件用到的端口号为:TCP 端口 2099,UDP 端口 2198, 2199, 2200, 1824,161 和 162. Http 端口 8888. TCP 2099 这个端口可以手动改,修改安装目录下的 portConfig.rmi. 其他 UDP 端口不能手动修改.2198, 2199, 2200 这些端口是用于远程管理的,客户可以通过 命令或者操作系统图形界面下的设置将它们关闭,但是关闭后就无法通过软件进行远程设备 管理了.1824,161 和 162 端口是用于 SNMP 管理. http 端口 8888 是用于 webserver 功能 以及 APP 访问功能。

#### 4.2 冗余 UPS 供电时关机保护功能

本地电脑系统冗余 UPS 关机保护功能: 在两台 UPS 或两台以上的 UPS 为电脑设备提供电力的情况下,如图 4.2.1。用户可以设定在所有 UPS 都不能提供电力时安全关闭电脑设备。通过关机参数设定界面,勾选"多台 UPS 供电"项,分别设置当前通讯中的每个 UPS 对应的系统关闭的关机条件,如图 4.2.2。设置成功后,市电异常后,在所有 UPS 都不能再提供持续电力前安全关闭电脑设备。



Server powered from two redundant power supply

图 4.2.1



关机参数设定	×
关机选项	
COM6	i678901 👻
☑ 允许电池放电时间	10 🗘 分
▼ 电池低电位时立即关机(B)	
☑ 当电池容量百分比 40 🔻 % 时开始关机	
☑ 剩余放电时间少于	2 🗘 分
☑ 系統 ◎ 关闭 ◎ 休眠	☑ 多台UPS供电
▼ 关闭UPS	
系统开始关闭后,UPS关机延迟时间	2 🗘 分
供电的输出开关	Load Segment1 -
■ 接受其它Agent的关机信号	增加( <u>A</u> )
0 🗘 分钟关闭系统	册/除(R)
✓ 关机前执行档案	浏览(W)
C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware\cmd.bat	
关机前执行档案的最大执行时间	1 分分
运行模式 ◎ 服务 ◎ 非	服务
关闭远理Agent	
×40 / /4	tt ** (# ót A cont
C1K 12345678912345678901位于COM6由池放車10分钟	也天闲的Agent 192.168.1.11
C1K_12345678912345678901位于COM6 Load Segmen	
关机报警参数	
关机前倒数计时报警间隔时间	1 \$分
排程关机前倒数计时报警启动时间	10 全分
确定(O)	取清(C)

图 4.2.2

对于远程没有和 UPS 直接通讯的电脑系统: 在两台 UPS 或两台以上的 UPS 为电脑 设备提供电力的情况下,也可以设定在所有 UPS 都不能提供电力时安全关闭电脑设备。用 户应当配置安装于该电脑的监控软件对应的关机参数页面,使该电脑接受远程和 UPS 通讯 的电脑的关机通知。如图 4.2.3。此外在和 UPS 通讯的电脑的软件关机参数页面,需要为 每个 UPS 设置远程关机条件,以便关闭远程电脑。如图 4.2.4 和 4.2.5。远程没有和 UPS 直接通讯的电脑系统,在所有 UPS 都不能再提供持续电力前被远程安全关闭。



关机参数设定	×
关机选项	
▼][ □ 允许电池放电时间	▼ 999 <b>◆</b> 分
<ul> <li>□ 电池低电位时立即关机(B)</li> <li>□ 当电池容量百分比</li> <li>90 ▼ % 时开始关机</li> <li>□ 剩余放电时间少子</li> <li>□ 第22 ● #12 ● #12 ● #14</li> </ul>	10 分
<ul> <li>● 天向</li> <li>● 天向</li> <li>● 休眠</li> <li>● 梦音0P5供电</li> <li>● 美向UPS</li> <li>■ 美向UPS</li> <li>系统开始关闭后, UPS关机延迟时间</li> <li>(供生的給出来关</li> </ul>	999 ¢ 分
Q     Q     ↓<	
<ul> <li>✓ 关机前执行档案</li> <li>C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware \cmd.bat</li> <li>※初前執行將案的是十執行时间</li> </ul>	浏览(W)
运行模式 ◎ 服务 ◎ 非服务	× <i>3</i>
关闭远程Agent	
关机条件 被关闭的Agent	增加(A) 更改(M) 删除(R)
关机报警参数	
关机前侧数计时报警间隔时间 排程关机前侧数计时报警启动时间	1 10 全分

图 4.2.3

关闭远程Agent		×
关机条件		枝关闭的Agent
COM1	ON-LINE	
USB	LINE-INT	
		<u></u>
◎ 关闭	Load Segment1 🔹	
◎ 电池放电	10 分	
	确定(2)	取消(C)



关机参数设定	×
关机选项	
COM6  CIK 12345678912345678901	•
▼ 允许电池放电时间	10 _ 分
☑ 电池低电位时立即关机(B)	·
☑ 当电池容量百分比 40 ▼ % 时开始关机	
☑ 剩余放电时间少于	2 _ 分
▼ 系统 ● 关闭 ○ 休眠 ▼ 多台UPS供电	
▼ 关闭UPS	
系统开始关闭后,UPS关机延迟时间	2 _ 分
供电的输出开关 Load Segment1 ▼	
■ 接受其它Agent的关机信号	增加(A)
0 	
	浏 <u>灵(W</u> )
C: \Program Files (x86) \MonitorSoftware \cmd.bat	
天机前抵行档案的载天抵行时间	1 * 5
关闭远程Agent	
상태 호 /나 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
大地味IT 100001位于USB被关闭, ON-LINE 012345678901234位于U 172.18.12.13	
LINE-INT_531090100001位于USB电池放电2分钟, ON-LINE_01234567890123 172.18.14.15	更改(M)
	<u> </u>
天机前側数计时报答间隔时间	
7#程天机前倒数计时报警启动时间	10 * 分
确定(Q) 取消(C)	

图 4.2.5

# 4.3 关于 Debian Etch Stable Core 2.6 18-5-486 系统上软件和 UPS 的通讯 问题:

在 Debian Etch Stable Core 2.6 18-5-486 系统软件和 UPS 无法建立通讯 **解决办法:** 

- 1. 因为普通系统用户安装软件会受到限制,需要以 root 身份登录系统,因该系统拒绝 root 身份登录,需要进行如下特别的设置:
  - a. 在登录界面,有三种图标: "Language", "Session", "Action",选择 "Action"
  - b. 在对应弹出的画面选择 "configure the login manager"
  - c. 在对应弹出的画面选择 "security
  - d. 选择 "allow local system administrator login"
- 2. 以 root 身份登录系统并安装软件,通过命令./agent start 启动软件服务,然后通过 命令./monitor 开启软件画面

Winpower

3. 复制 s99UPS 文件到/etc/rcS.d。s99UPS 文件用于系统重启后软件自动启动,电脑重新启动后,用户只需通过命令./monitor 启动软件画面即可正常操作软件。

请注意:如果第三步执行后,无论用户以 root 身份还是普通用户登录系统,软件与 UPS 之间的通讯都是正常的。如果第三步没有执行,用户需要以 root 身份登录,通过命 令./agent start 启动软件服务,软件与 UPS 通讯是正常的。如果是非 root 身份登录,软 件与 UPS 是无法建立正常通讯的。

4.4 关于 RedHat Core 2.6 9 系统上软件和 UPS 的通讯

问题:

在 RedHat Core 2.6 9 系统软件和 UPS 无法建立通讯 **解决办法:** 

在文档/etc/fstab 中增加一句话: none /proc/bus/usb usbdevfs defaults 0 0, 然后点击 自动搜索 UPS, 软件和 UPS 之间将会建立起正常的通讯。

#### 4.5 Mac 10.5 系统在终端界面打开时无法通过软件正常关闭

#### 问题:

在 Mac 10.5 系统,在终端界面打开时,软件无法进行电脑系统关机保护。显示信息如下图。



#### 解决办法:

改变终端设置:选择 Mac 10.5 电脑系统左上角的 "Terminal",然后选择 "Preferences...",弹出如下图示的界面,请在"Shell"界面选择 "Never" of "Prompt before closing"。设置成功后,软件就可以进行正常地电脑系统关机保护。



000	Settings
Startup Kettings Window Groups	Encodings
apple's settings	Text Window Shell Keyboard Advanced
Default	Startup
Basic	Run command:
Grass	When the shell exits:
Homebrew	Prompt before closing:
Novel	Always     Never
Ocean	Confy if there are processes other than:
Pro	ssh + -
+ - 🌣 - Default	(?)

#### **4.6** 如何在 Windows server 2008 core 系统上使用软件 先确保 Windows Server 2008 Core OS 是可用的

在安装监控软件之前,请先确认 Windows Server 2008 Core 的配置是正确的,包括 网络设置和端口设置。

注意:如果你想通过远程安装于其他电脑上的监控软件来配置安装于 Windows Server 2008 Core 的监控软件,请先关闭防火墙。如果你想通过远程桌面来操作 Windows Server 2008 Core,应当使能系统远程桌面功能。

如下命令供参考:

#### ≻关闭防火墙

命令: netsh firewall set opmode disable

#### ▶使能系统远程桌面功能

- 1. 输入命令: regedit, 打开 REGEDIT UI
- 2. 编

- 辑
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Termin al Server\fDenyTSConnections = 0
- 3. 打开系统远程桌面功能所用端口,输入命令: Netsh firewall set portopening tcp 3389

#### 安装软件

- ▶ 复制安装文件 "setup.exe" 至 Windows Server 2008 Core
- ▶ 输入安装路径
- 开始安装,可以通过图形界面方式安装软件,也可以通过静默方式安装。
  静默方式安装:输入命令 "setup -i silent" 或者"setup.exe -i silent"开始进行软件 安装。



图形界面方式安装: 输入命令 "setup" 或者 "setup.exe"开始进行安装。

- ▶ 重启电脑后,检查安装是否成功
  - 进入安装路径,默认的安装路径: c:\Program file (X86)\ MonitorSoftware,找到文件 UPSEVENT.CSV,输入命令: type UPSEVENT.CSV,软件 agent 的记录将被正确显示。如下图,这个记 录表示软件 agent 正在正常运行。



多 Winpower 管理器4.6.0.0 -- LIACNWHP7506543 (只读) --系统(Y) 记录(G) 设备(U) 工具(T) 远程监控(I) 偏爱选项(P) Language 帮助(H) 🕑 53 🕵 📰 🏢 🕢 恒频恒压模式 16:22 LAN - 理号: C1K 通讯口: COM4 序列号: 12345678912345678901 UIACNWHP750 COM4 💷 santak-9d459a 🗄 🧑 santaks-Mac-Pr LIACNWHP750 1 开 🗄 – 🗐 LIACNWHP750 220.2V \_\_\_\_2 开 💭 pc0013 10 WIN-1UDP15R9 50.2Hz i fest-tests-pov 222.0V 逆变器 负载 pc18 ⊕ ■ santak-64mrwt 50.1Hz 充电器 电池电压 33.0V 45.0°C 60% 备用时间 3h25m45s 负载百分比 UPS温度 2015/03/12 13:55:25 使能恒频恒压模式 l b

2. 进入安装路径,通过命令: manager 启动软件画面。软件画面如下图。

 检查软件的进程状态,输入命令: tasklist 打开任务管理器,如下图,如 果所有的进程都在运行中,表示监控软件目前是在正常运行。



C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware>tasklist						
Image Name	PID	Session M	Name Se	ession#	Mem Usage	e
System Idle Pro	ocess Ø	Services		0	24 1	K
System	4	Services		Ø	300 I	К
smss.exe	220	Services		Ø	1,012 I	К
csrss.exe	300	Services		Ø	3,608 1	К
csrss.exe	352	RDP-Tcp#@	3	1	4,612 ]	К
wininit.exe	360	Services		Ø	4,176 1	К
winlogon.exe	388	RDP-Tcp#@	3	1	5,004 I	К
services.exe	448	Services		Ø	7,172 ]	К
lsass.exe	456	Services		Ø	9,760 1	К
lsm.exe	464	Services		Ø	5,712 I	К
svchost.exe	556	Services		Ø	8,288 ]	К
svchost.exe	628	Services		Ø	6,424 ]	К
svchost.exe	720	Services		Ø	10,956 I	К
svchost.exe	760	Services		Ø	27,284 l	К
svchost.exe	808	Services		Ø	8,872 1	К
svchost.exe	872	Services		Ø	15,452 I	К
svchost.exe	988	Services		Ø	10,836 l	К
svchost.exe	540	Services		Ø	2,576 1	К
svchost.exe	1148	Services		Ø	9,332 1	К
svchost.exe	1212	Services		Ø	5,420 I	К
svchost.exe	1336	Services		Ø	4,612 l	К
taskhost.exe	1820	RDP-Tcp#6	1	1	3,816 l	К
cmd.exe	1864	RDP-Tcp#6	1	1	3,028 I	К
conhost.exe	1872	RDP-Tcp#6	1	1	3,160 I	К
msdtc.exe	1460	Services		Ø	7,124 l	К
csrss.exe	436	Console		3	3,504 ]	K
winlogon.exe	1628	Console		3	3,844 ]	К
LogonUI.exe	584	Console		3	13,076 l	K
rdrclip exe	1716	RDP-Tcp#@	3	1	5,720 I	К
nonitor.exe	1540	Services		Ø	3,480 I	К
javaw.exe	2028	Services		Ø	20,992 I	К
/pRMI.exe	1044	Services		Ø	3,420 I	К
javaw.exe	1988	Services		Ø	21,696 I	К
nanager.exe	1548	RDP-Tcp#6	]	1	3,096 I	К
javaw.exe	1384	RDP-Tcp#6	3	1	33,668 I	K
tasklist.exe	1980	RDP-Tcp#6	1	1	5,004 I	K
WmiPrvSE.exe	1188	Services		Ø	5,732 1	ĸ
C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware>						

卸载软件

- 1. 关闭软件画面,进入安装路径,输入命令 wpExit 退出软件服务
- 2. 进入安装路径,找到 UninstallerData 文件,用户可以以图形界面卸载软件或者以静默方式卸载软件。

**静默方式卸载:** 进入 UninstallerData 文件, 输入命令"Uninstall –i silent" 或者"Uninstall.exe –i silent" 进行软件卸载。

**图形界面卸载:** 进入 UninstallerData 文件, 输入命令 "Uninstall"或者 "Uninstall.exe"进行软件卸载。

#### 4.7 如何在 VMware ESX 3.5/4.0/4.1 系统上使用软件

本章节描述如何在 VMware ESX 服务器平台安装配置软件.软件支持 VMware ESX

3.5/4.0/4.1 平台下通过串口或 USB 端口与 UPS 通讯.

#### 请注意:

当您在 VMware ESX 4.0/4.1 平台通过 USB 通讯方式和 UPS 进行通讯时, 需要您执行命令激活您电脑上的 usb.o 来确保 USB 正常通讯, 输入命令后需要重新启动 VMware ESX 4.0/4.1 服务器. 命令是: esxcfg-module -s "libusb\_support=1" usb.o

如果您不想通过输入上述命令使能 USB 通讯,可以在软件首次安装后,进入安装目录 后用命令./agent start 来启动 agent, 然后重新启动 VMware ESX 4.0/4.1 server,进行自 动搜索,这样 USB 通讯将会正常.



通过装在其他有界面的 Windows 平台或 Linux 平台的软件界面, 远程配置 VMware ESX 平台上安装的软件或远程监控 UPS 相关参数.

软件在市电异常事件发生或其他 UPS 告警事件发生时,会在 VMware ESX 平台的控制 台显示消息以提示用户,同时软件在关机条件满足时可以安全关闭安装于 VMware ESX 的客 户系统以及 VMware ESX 主机.

关机脚本"shutdown.sh" 会在 VMware ESX 主机被关闭前执行,从而保护安装于 VMware ESX 的客户系统被安全地关闭.

我们测试确认过, 在具有两个客户系统(Windows 2003 and Windows XP)的 VMware ESX 3.5 平台, 当电池低电位, 电池后备时间到或设定排程关机, 任一关机条件满足时, 软 件可以在 VMware ESX 控制台显示市电异常或 UPS 告警事件通知, 可以安全关闭安装于 VMware ESX 的两个客户系统(Windows 2003 and Windows XP), 最后安全关闭 VMware ESX 主机.

#### 安装

这部分内容说明如何在 VMware ESX 平台安装和配置软件以及如何在客户系统安装 VMware 工具包.

#### 必备条件

▲ VMware ESX 需要至少有 125MB 空闲空间用于安装软件.

▲ VMware ESX 管理客户端界面需要安装于另外一台不同电脑.

#### 软件安装

- 1. 从网站上下载软件安装档或从 UPS 所附 CD 中获取软件安装档,
- 2. 输入命令进行软件安装



- ▲ 从 CD 安装: mount /dev/cdrom /mnt cd /mnt/Linux ./setup\_console.bin
- ▲ 通过下载后的软件安装档安装: tar –zxvf Winpower\_setup\_Linux.tar.gz cd /mnt/Linux ./setup\_console.bin
- 3. 进入已安装路径文件夹, 输入命令./agent start 启动 agent

#### 在 Windows 客户系统安装 VMware 工具包

1. 移动鼠标指向虚拟机名称,选中"Console"

插入 Microsoft Windows 操作系统安装光盘并使光盘可读取

登录客户操作系统,然后选择安装 VMware 工具包

从已安装于 VMware ESX 内部的客户操作系统点击 OK, 来确认你要安装 VMware 工 具包并开始安装向导

- ▲ 能够自动安装 VMware 工具包(Windows 系统的默认设置是使能)
- ▲ 如果不能自动安装 VMware 工具包, 点击 Start > Run and enter D:\setup.exe, 这 里 D:是默认的虚拟光驱

根据安装向导进行逐步安装

- ▲ 在 Microsoft Windows Server 2003 系统, SVGA 驱动会自动被安装并且系统重新 启动后客户系统上的该驱动能够被正常使用
- ▲ VMware 工具包安装完成, Microsoft Windows 2000 and Microsoft Windows XP 客户操作系统应当重新启动, 新安装的驱动才能正常使用.

#### 在 Linux 客户系统安装 VMware 工具包

VMware 工具安装包在 CD 中的路径为安装光盘中 "\VMware\RPMS".

- 1. 移动鼠标指向虚拟机名称,选中"Console"
- 2. 插入操作系统安装光盘并使光盘可读取
- 3. 登录客户操作系统, 然后选择安装 VMware 工具包
- 4. 用命令读取 CD 内容: mount /dev/cdrom /mnt
- 5. 用下面命令安装 VMware 工具包: cd /mnt/VMware/RPMS

rpm –Uvh VMware-esx-tools-\*\*\*.i386.rpm

用下面命令配置 VMware 工具包: vmware-config-tools.pl



输入数字:1

用命令启动 VMware 工具: vmware-toolbox &

安装好工具包的界面如下图:

🗿 172.18.127.160 - VIIward	e Infrastructure	Client			
<u>F</u> ile <u>E</u> dit Vie <u>w</u> I <u>n</u> ventory <u>A</u> dmi	nistration <u>P</u> lugins	felp			
nventory Administration					
🔷 🍁 🔳 💵 🕨 🧭	) 📄 Connect 软盘驱	动器 1 🛞 Connect CD/DVD 驱动器 1 🛛 🔯	ā 10 🖻		
<ul> <li>localhost.localdomain</li> <li>redhat5</li> <li>win2003sbs</li> </ul>	win2003sb Getting S	; tarted <mark>Summary</mark> Performance Events Consol	le		
6 8 au	General		Resources		
OK indicates that	Guest OS CPU: Memory:	Microsoft Windows Server 2003 , 1 vCPU 256 MB	CPU usage: Host memory usage: Guest memory usage:	12 MHz 208.00 MB 13.00 MB	
OK malcutes that	Memory C	verhead: 81.69 MB	Datastore	Capacity	Free
		DOIS: SES' 172 18 127 194	storage1	140.50 GB	123.70 GB
	DNS Name	santak-35q <b>vw7r8.</b>	Network VM Network		
	State: Host: Active Ta	Powered On localhost.localdomain iks:			
	Command	5			
	Powe	r off			
	Susp	end			
	😂 Rese	t Settings			
Recent Tasks					>
Name	Target	Status	Initiated by	∽ Time	Start Time
約 启动虚拟机	🔂 redhat5	Completed	root	2008-12-26 1:29:16	2008-12-26 1:29:16
<					3
Tasks					root

#### 配置

该章节介绍如何配置软件以及如何配置 VMware ESX 平台.

#### 软件配置

VMware ESX 平台只能工作于控制台模式,不能提供软件界面配置. 需要通过远程的相同版本的软件界面来配置安装于 VMware ESX 的软件.

- 1. 在远程电脑上打开具有相同版本软件的界面
- 2. 如果两台电脑在同一个网段, VMware ESX 主机名自动显示于远程软件界面 LAN 节点中;如果不在同一网段,需要通过监控远程设备界面手动添加 VMware ESX 主 机 IP. 软件被安装于 VMware ESX 主机时,首次启动 Agent,会自动搜索所连接于 VMware ESX 主机的 UPS.

如果首次自动搜索失败,可以选中 VMware ESX 主机名,成为该 Agent 的管理员后 选择系统菜单下的自动搜索 UPS 功能搜索与 VMware ESX 主机连接通讯的 UPS.

3. 从设备菜单子菜单中打开关机参数界面进行设置



设置电池后备时间,或电池低电位立即关机复选框,并勾选关机前执行文档复选框.如下图。

关机参数设定	×			
关机选项				
COM6 C1K_12345678912345678901	-			
⑦ 允许电池放电时间 10	‡分			
▼ 电池低电位时立即关机(B)				
☑ 当电池容量百分比 40 ▼ % 时开始关机				
☑ 剩余放电时间少于 2	全分			
▼ 系统  ● 关闭   ● 休眠   ● 多台UPS供电				
✔ 关闭UPS				
系统开始关闭后, UPS关机延迟时间 2	<b>*</b> 分			
供电的输出开关 Load Segment1 ▼	1			
一 接受其它Agent的关机信号	增加(A)			
	删除(R)			
② 举机前载行档案				
关机前执行档案的最大执行时间 1 分				
运行模式 ◎ 服务 ◎ 非服务				
关闭远程Agent				
关机条件 被关闭的Agent	增加( <u>A)</u>			
C1K_12345678912345678901位于COM6电池放电10分钟 192.168.1.11	<b>≖</b> ≠/M)			
C1K_12345678912345678901位于COM6 Load Segmen 192.168.1.22				
	<u> </u>			
天机批音参数				
天机前侧数计时报警间隔时间 1 分分				
确定( <u>O</u> ) 取消( <u>C</u> )				

#### VMware Server 配置

要保证网络通讯正常,并且软件所用到的 TCP 和 UDP 端口被开放.

- 1. 确定 ESX server 防火墙开放了 UDP 端口: 2198,2199,2200
- 2. 确定 ESX server 防火墙开放了 TCP 端口: 2099. 如下:



esxcfg-firewall -o 2198,udp,in,UPSMS

esxcfg-firewall -o 2099,tcp,in,UPSMS

- 3. 如果彻底禁掉防火墙功能, 输入命令: chkconfig iptables off;
- 4. 如果暂时禁掉防火墙功能,输入命令: service iptables stop

4.8 如何在 VMware ESXi 系统上使用软件

请参考文档: UserManual\_for\_VMwareESXi.pdf



# 附录 A-术语及部分内容说明

- 1. agent(代理)---操作系统的一个后台服务程序
- 2. UPS 电池低电位---市电中断,UPS 电池供电时,当电池电压低于一定值(参考对应机种型 号的规格书),UPS 将出现电池低电位的告警
- 3. UPS 电池备用时间---市电中断,电池可以为负载供电的时间.电池备用时间耗尽是指电池 供电时间已超过设定的"电池后备时间",该备用时间参数在软件"关机参数设定"界面设置.
- 4. UPS 输出过载---负载百分比超过 110%
- 5. 旁路供电---UPS 没有开机使用或因硬件故障等原因,输入不经过逆变器,直接给负载供电. 此情况下若市电异常,输出立即断电
- 6. UPS 自测试---UPS 从市电模式切换到电池供电模式工作一定时间后再返回市电模式工作.自测试的目的:其一是检查电池模式是否能够正常供电,其二是定期(每月)让电池放电有助于电池维护,延长使用寿命
- **7.** 自测试失败---电池模式下不能正常供电,应检查是否是电池未接或者电池已经老化需要 更换电池
- 8. 关机前执行档案---从 Agent 开始执行关闭打开的应用程序到系统开始关闭前这段时间
- 9. 关闭系统所需时间---从开始关闭系统到这个时间结束时,UPS 的输出将被关闭
- 10. 接受其他 agent 的关机信号---在指定的 Agent 监控的设备发生对应设定状况时,本地 Agent 会关闭系统
- **11.** 排程关机前倒数计时报警启动的时间---用户设置了定时关机,软件会提前在该设定时间 开始进行报警
- 12. 关机前倒数计时报警时间间隔---关机前告警时间开始后(包括定时关机告警和市电中断 关机告警),每次发出警告的时间间隔



# 附录 B-事件表

序	事件描述	消息类	说明
号		型	
1	UPS 电池低电位	严重	可以通过"关机参数设定"设置为不关闭系统。
2	UPS 备用时间耗尽	严重	可以在"关机参数设定"设置电池备用时间
3	UPS 故障	严重	_
4	UPS 输出过载	严重	输出负载超过 110%
5	与 UPS 通讯中断	藝告	通讯电缆连接不好,或通讯口故障。
6	与 UPS 市电中断	藝告	_
7	旁路供电	<b>螯</b> 生 首日	UPS 会因过载、硬件故障等原因转到旁路供电。
			在线式 UPS 在关机状态下也是旁路状态。这时
			UPS 没有保护作用。
8	旁路无输出	<u> </u>	_
9	自测试失败	<u> </u>	_
10	输入相序错误	<u> </u>	三相 UPS 支持
11	电池未接	<b>螯</b> 占	三相 UPS 支持
12	负载不平衡	<b>螯</b> 告	三相 UPS 支持
13	负载过高	<u> </u>	输出负载在 100%-110%之间
14	内部警告	<b>螯</b> 占	三相 UPS 支持
15	维护盖板被打开	<b>敬</b> 生 皆日	
16	UPS 市电恢复	信息	_
17	与 UPS 通讯建立	信息	_
18	Agent 启动	信息	
19	Agent 停止	信息	
20	系统被关闭	信息	_
21	系统因响应其它	信息	通过"关机参数设定"设置要响应的 Agent。
	Agent 而被关闭		
22	特定日关闭 UPS 时	信息	关机警告每隔"关机报警间隔时间"重复发送广播警
	间到		生。
23	每周关闭 UPS 时间	信息	关机警告每隔"关机报警间隔时间"重复发送广播警
	到		告。
24	自测试开始	信息	立即自我测试开始
25	自测试被取消	信息	
26	自测试结束	信息	_
27	特定日期测试开始	信息	
28	特定日期测试被取消	信息	—
29	特定日期测试结束	信息	—
30	每月自测试开始	信息	
31	每月自测试被取消	信息	_
32	每月自测试结束	信息	_